



# MAESTRO FS-1

## **QUICK START & SAFETY INFORMATION GUIDE**

SCHNELLSTARTANLEITUNG UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ET D'INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

GUÍA DE INICIO RÁPIDO E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

## Quick Start English (EN)

1. Connect the FS-1 to the USB-A host port on your MaestroDMX™ controller using a USB-C to USB-A cable.
2. The FS-1 powers on automatically via USB (5 V).
3. The MaestroDMX™ controller will recognize FS-1 as a MIDI controller accessory.
4. Scan the QR code for advanced setup and to access the full manual.



## **Schnellstartanleitung** Deutsch (DE)

1. Schließen Sie den FS-1 mit dem mitgelieferten USB-C auf USB-A Kabel am MaestroDMX™-Controller an. Verwenden Sie hierfür die noch freie USB-A Buchse.
2. Der FS-1 wird durch das Verbinden mit dem

MaestroDMX™ mit Strom (USB-5V) versorgt und schaltet sich selbständig an.

3. Der FS-1 wird von dem MaestroDMX™ automatisch als Zubehör in Form eines MIDI-Controllers erkannt.

4. Für erweiterte Einstellungen und Funktionen scannen Sie den QR-Code, um das vollständige Handbuch abrufen.



## **Démarrage Rapide Français (FR)**

1. Connectez le FS-1 au port hôte USB-A de votre contrôleur MaestroDMX™ à l'aide d'un câble USB-C vers USB-A.
2. Le FS-1 s'allume automatiquement via USB (5 V).

3. Le MaestroDMX™ reconnaîtra le FS-1 comme accessoire contrôleur MIDI.
4. Pour les configurations avancées et les fonctions, scannez le code QR pour accéder au manuel complet.



## Inicio Rápido Español (ES)

1. Conecte el FS-1 al puerto host USB-A de su controlador MaestroDMX™ mediante un cable USB-C a USB-A.
2. El FS-1 se enciende automáticamente a través de USB (5 V).

3. El MaestroDMX™ reconocerá el FS-1 como accesorio de controlador MIDI.
4. Para configuración avanzada y funciones adicionales, escanee el código QR para acceder al manual completo.



 **Safety Instructions** English (EN)

- Indoor use only. Keep dry and away from heat.
- Use only with the MaestroDMX™ controller or an approved 5 V USB power source.
- No user serviceable parts inside. Do not open.

- Do not use damaged cables or accessories.
- Do not expose to strong vibration or mechanical shock.
- Keep out of reach of children.
- Dispose of this product at designated WEEE collection facilities.



### **Wichtige Sicherheitsinformationen Deutsch (DE)**

- Nur für den Innenbereich. Vor Feuchtigkeit und Hitze schützen.
- Nur mit dem MaestroDMX™-Controller oder einer zugelassenen 5 V USB-Stromquelle verwenden.

- Wartung nur durch autorisierte Personen.  
Nicht öffnen.
- Keine beschädigten Kabel oder  
Zubehörteile verwenden.
- Nicht starker Vibration oder mechanischen  
Stößen aussetzen.

- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen  
Sie es über die vorgesehenen Sammelstellen.



### **Consignes de Sécurité Français (FR)**

- Utilisation en intérieur uniquement. Tenir à l'écart  
de l'humidité et de la chaleur.

- Utiliser uniquement avec le contrôleur MaestroDMX™ ou une alimentation USB 5 V approuvée.
- Aucun élément réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Ne pas ouvrir.
- Ne pas utiliser de câbles ou accessoires endommagés.

- Ne pas exposer à de fortes vibrations ou à des chocs mécaniques.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte DEEE.



**Instrucciones de Seguridad Español (ES)**

- \* Solo para uso en interiores. Mantener seco y alejado del calor.
- Usar únicamente con el controlador MaestroDMX™ o con una fuente de alimentación USB de 5 V aprobada.
- No hay piezas reparables por el usuario en el interior. No abrir.
- No utilice cables ni accesorios dañados.
- No exponer a fuertes vibraciones o golpes mecánicos.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Deseche este producto en instalaciones autorizadas de recogida RAEE.

## Regulatory Compliance



**EU (CE / RED):** This device complies with the essential requirements of Directive 2014/53/EU.

**RoHS:** This product complies with Directive

2011/65/EU, as amended by 2015/863/EU.

**REACH (EC 1907/2006):** This product is compliant with the requirements regarding Substances of Very High Concern (SVHC).

**FCC (USA):** This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Model number:** Maestro FS-1

**FCC ID:** 2ARCP-CHOCOLATE

**Manufacturer / EU Importer / EU  
Authorized Representative**

**Manufacturer:**

Limbic Media Inc.

2-740 Discovery Street,

Victoria, BC V8T 1H2, Canada

**EU Importer:**

Eventtechnik Oberland  
Sindelsdorfer Straße 21  
82439, Großweil, Germany

**WEEE Number:** DE53600440

**EAN (European Article Number):** 4170000167570

**EU Authorized Representative:**

iCertify Global Approvals LTD  
Staringstraat 28H, 105VR Amsterdam  
The Netherlands  
KVK 83983724 — Vestigingsnr. 000050126350

## Disposal



**English (EN):** Do not dispose of this product with household waste. Use designated collection points.

**Deutsch (DE):** Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie es über die vorgesehenen Sammelstellen.

**Français (FR):** Ne pas jeter ce produit avec les déchets ménagers. Utiliser les points de collecte prévus.

**Español (ES):** No deseche este producto con la basura doméstica. Utilícelo en los puntos de recogida designados.

## **Support**

**English (EN):** Support information available at [tinyurl.com/maestro-support](https://tinyurl.com/maestro-support).

**Deutsch (DE):** Supportinformationen finden Sie unter [tinyurl.com/maestro-support](https://tinyurl.com/maestro-support).

**Français (FR):** Informations de support disponibles sur [tinyurl.com/maestro-support](https://tinyurl.com/maestro-support).

**Español (ES):** Información de soporte disponible en [tinyurl.com/maestro-support](https://tinyurl.com/maestro-support).

